

**BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN
SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE ALS ZUKÜNFTIGE
REFERENZ AUF**

Bedienungsanleitung



Dieses Schutzgitter ist für Kinder bis zu 24 Monaten oder kleinere bis mittelgroße Haustiere geeignet.

Dieses Gitter entspricht dem Standard EN1930:2000.

Das Sicherheitsgitter hat ein manuelles Verschlusssystem.

Produktname: Sicherheitsgitter


Modell Nr.: 1120

Warnung !


1. Dieses Sicherheitsgitter wird nicht unbedingt alle Unfälle verhindern. Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt.
2. Das Sicherheitsgitter sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß

befestigt und sicher ist.


3. Schließlich wird Ihr Kind ein Alter erreichen, in dem es in der Lage ist, dieses Gitter zu öffnen. Kinder entwickeln sich körperlich und geistig mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, daher ist es wichtig, dass Sie die Fähigkeiten Ihres Kindes überwachen.
4. Erlauben Sie nie kleinen Kindern auf dem Gitter zu schwingen.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gitter zu jeder Zeit geschlossen ist.
6. Dieses Produkt wurde für die Benutzung mit Kindern bis zu einem Alter von 24 Monaten oder kleinen bis mittelgroßen Haustieren entwickelt.
7. Die Gefahr bei älteren Kinder besteht darin, dass sie versuchen über die Sicherheitsbarriere zu klettern.
8. Hängen und binden Sie keine Spielzeuge an irgendein Teil dieses Gitters.
9. Wenn Sie Ersatzteile für Ihr Gitter benötigen, beschaffen Sie diese bitte direkt über den Hersteller oder den Händler.
10. Dieses Produkt ist geeignet für Türbreiten von 70-109 cm.
11. Dieses Produkt entspricht dem Standard EN1930:2000.
12. WARNUNG: Eine falsche Installation kann gefährlich sein.
13. WARNUNG: Verwenden Sie das Sicherheitsgitter nicht, wenn irgendwelche Komponenten fehlen oder beschädigt sind.
14. WARNUNG: Verwenden Sie sie niemals ohne Wandschalen.
15. WARNUNG: Das Sicherheitsgitter darf nicht an Fenstern montiert werden.
16. WARNUNG: Beenden Sie die Verwendung des Gitters, wenn das Kind in der Lage ist zu klettern.
17. Die Position des Sicherheitsgitters in Bezug auf die Treppe, kann eine nachteilige Wirkung auf die Sicherheit von Kindern haben.
 - A. Wenn das Sicherheitsgitter am oberen Ende der Treppe verwendet wird, sollte es nicht unterhalb der Oberkante positioniert werden (wie in Bild A gezeigt)
 - B. Wenn das Sicherheitsgitter am Fuß der Treppe verwendet wird, sollte es auf der niedrigsten Treppenstufe positioniert werden (wie in Bild B gezeigt)



A (V)



B (V)



C (X)

18. Nachdem das Gitter installiert ist, lesen Sie bitte die Anweisungen noch einmal und überprüfen Sie, ob das Gitter korrekt befestigt und gesichert ist.
19. Reinigen Sie das Sicherheitsgitter mit einem feuchten Tuch.
20. Dieses Produkt darf niemals an einer Glastür installiert werden. Installieren Sie dieses Produkt an einer festen Tür oder Wand.
21. Stellen Sie keine Waren, die von Kindern oder Haustieren erfasst werden können in die Nähe dieses Produkts, sie könnten herunterfallen und Verletzungen entstehen lassen.
22. Beim Öffnen oder Schließen dieses Gitters, muss eine Berührung anderer Gegenstände vermieden werden, da dies zu Schäden führen kann.
23. Verwenden Sie dieses Produkt bei normaler Temperatur.
24. Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem horizontalen und ebenen Boden installiert wird, wobei der Abstand zwischen dem unteren Rand des Haupttürrahmens und dem Boden nicht mehr als 5 mm betragen darf, um Klemmverletzungen bei Kindern zu verhindern.
25. Das Produkt muss zwischen starren Oberflächen, wie Gipskarton, Holz, Ziegel oder Metall mit den Halteschalen mit Schrauben gesichert und montiert werden.
26. Dieses Sicherheitsgitter ist nur für den Hausgebrauch geeignet.

Montageanleitung

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese Anleitung zu lesen und den vollen Sicherheitsnutzen dieses Produkts zu gewährleisten. Prüfen Sie, ob Sie alle beinhalteten Teile nach der Liste vorliegen haben.



Verbindungsbolzen A, 4x



Verbindungsschraube B, 4x



Kugelbolzen C, 2x



O Form Bolzen D, 2x



Sicherungsmuttern E, 4x



Kunststoff F, 2x



Kunststoff G,
2x



Kunststoff H, 1x



Kunststoff J, 1x




Kunststoff K,
1x




Kunststoff L, 1x



Selbstbohrende
Schraube M, 8x



Vorlage N, 2x



Schraubenschlüssel O, 1x



Montageschlüssel P, 1x




Knopffeder Q, 1x,



Feder R, 2x



Silikonhülse S, 2x




Metallgitter-Abschnitt T, 2x


Wenn irgendwelche Komponenten fehlen oder beschädigt sind, verwenden Sie dieses Gitter nicht. Ersatzteile können nur vom Hersteller oder Händler bezogen werden.

Erste Schritte

Überprüfen Sie die Breite der Öffnung, wo Sie beabsichtigen Ihr Gitter einzupassen. Die kleinste Öffnung ist 70 cm und die größte Öffnung ist 109 cm. **WICHTIG:** Versuchen Sie nicht, dieses Gitter in Öffnungen größer als 109 cm zu verwenden.



Zuerst müssen Sie die richtige Größe bestimmen. Setzen Sie das Gitter so breit wie möglich in Ihren Eingang oder Tür. Bitte finden Sie die entsprechende Größe wie folgt.



1: A8/1H = 70 cm ~ 78 cm

2: A7/1G = 77 cm ~ 84 cm


3: A6/1F = 83 cm ~ 90 cm

4: A5/1E = 90 cm ~ 97 cm

5: A4/1D = 96 cm ~ 103 cm


6: A3/1C = 102 cm ~ 109 cm

Montieren Sie dann die 2 Hauptgitter-Abschnitte mit den 4 Schraubbolzen und den 4 Verbindungsschrauben (A & B)




Anbringen der Plastikteile



Bitte verwenden Sie die Vorlagen (N), um die Bohrstelle für Ihre Führungslöcher anzuzeichnen (für eine perfekte, aufrechte Befestigung, benutzen Sie besser eine Wasserwaage). Montieren Sie dann alle Kunststoffteile mit den selbstbohrenden Schrauben nach den Markierungslöchern.



Teil A / Abschnitt A





Teil B / Abschnitt B



Teil C / Abschnitt C




Teil D / Abschnitt D



Nach montieren aller Kunststoffteile, sieht das Gitter wie folgt aus:

Teil A / Abschnitt A

Teil C / Abschnitt C



TEIL B / Abschnitt B

TEIL D / Abschnitt D